



DA ESEGUIRE CON PC WINDOWS (NON COMPATIBILE CON MAC)

La invito a ripristinare lo strumento ed il suo contenuto procedendo come segue:

- **IMPORTANTE:** non scollegare il dispositivo fino alla fine della procedura
- Aprire da **Start "Risorse del computer"** ed eseguire una formattazione in formato FAT32 dell'unità corrispondente al dispositivo
- Terminata l'operazione si colleghi all'url indicato di seguito, copiando ed incollandolo in alto nella barra degli indirizzi di risorse del computer : **ftp://user104:1XxKeMLb@89.31.74.151** come da immagine sotto riportata dove vede evidenziato in giallo , fatto ciò poi preme invio compariranno tutte le cartelle come puo vedere nella seconda immagine (eventualmente entri prima di tutto nella cartella user104)



- Entri nella cartella che fa riferimento all'area di competenza del suo prodotto -> Backup Strumenti - successivamente dovrà copiare la cartella su desktop, scompattarla se zippata, poi copiare tutto il contenuto di tale cartella sulla cartella garmin del suo strumento che ha formattato inizialmente , terminata l'operazione di copiatura stacchi il dispositivo dal pc e lo provi.